

ALCOLOCK™ V3 Note Technique

Changer la condition de détection de moteur tournant de "FMS + ign" à "Level + ign"

Attendez

1. Allumez le V3.
2. Appuyez deux secondes sur le bouton gauche afin de sélectionner le Menu. Vous arriverez alors sur l'option *Dates* du menu.

Menu
**Maintenance
système**

Suivant Sélectionner

3. Appuyez six fois sur le bouton gauche pour faire défiler les options du menu jusqu'à l'option *Maintenance système*.
4. Appuyez une fois sur le bouton droit (*Sélect.*) pour sélectionner l'option *Maintenance système*.

Note. Vous pouvez retourner aux éléments du menu précédent en maintenant appuyé deux secondes le bouton droit.

Code du système

7845 OK?

Suivant [+]

5. Entrer les quatre chiffres du Code du système (voir Note ci-dessous). Utilisez le bouton droit pour incrémenter les chiffres et le bouton gauche pour passer au chiffre suivant.
6. Lorsque OK? est sélectionné, appuyez sur le bouton droit afin de valider le code.

Service

Diagnostic

Next Select

7. Vous verrez alors apparaître l'option *Diagnostic* du menu. Appuyez sur le bouton droit pour la sélectionner.
8. Appuyez deux fois sur le bouton gauche afin de faire défiler les options jusqu'à ce que vous atteigniez *Vehicle Status*.

Vehicle Status

Ignition: OFF
Voltage: 12
Tach: 0
Run: Level+Ign

9. Appuyez sur le bouton droit pour changer le paramétrage de l'option *Run* ; choisissez *Level + ign*.
10. Maintenir le bouton droit appuyé pour retourner au menu *Diagnostic*. Répétez une seconde fois cette opération afin de sortir du menu. Le V3 est maintenant réinitialisé avec le nouveau paramétrage.

Note. Le Code du système à quatre chiffres est généré dynamiquement chaque jour. Pour obtenir le code du jour, utilisez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour vous identifier sur la page <http://lvecodealerservice.fr.felcomcorp.com>.



IVECO Service

Codes Du Jour V3 2009/11/23

Message sur combiné	Description	Code
Code Entretien de distributeur :	Code Service Atelier	5.8.8.1
Code Maintenance Système :	Calibrage	8.1.5.1
Code d'Activation	mise en route + livraison : (Activation de l'antidémarrage pour livraison au client)	2.1.3.2

Déconnexion