



DRIVESAFETM

PROMILLEMÅLER



Instruksjonsbok

Sertifisering

DRIVESAFE bevis-promillemåler og andre promillemåler produkter fra Alcohol Countermeasure Systems (ACS) er i samsvar med internasjonale standarder for funksjon og sikkerhet. For mer informasjon, ta kontakt med ACS.



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK Sverige AB

Lärjungevägen 6
136 69 Vendelsö SWEDEN

T +46 8-7767800

F +46 8-7761890

info@alcolock.se

alcolock.se

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, DRIVESAFE og **"Molly"** er varemerker tilhørende Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. og brukes under lisens. Alcohol Countermeasure Systems er handelsstilen til Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

Informasjonen i dette dokumentet er den verdifulle eiendommen til Alcohol Countermeasure Systems og all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter til dette dokumentet, er reservert. Ingen reproduksjon av dette dokumentet er tillatt uten skriftlig samtykke fra Alcohol Countermeasure Systems.

TABLE OF CONTENTS

Sikkerhet og forholdsregler1

Introduksjon2

Ansvarsfraskrivelse2

Komme i gang3

Drift4

Testing i normale tilstander5

Testing i et kaldt miljø6

Batteristrøm7

 Batteristyrkeindikator 7

 Batteriinstallasjon 7

Sertifisering.....7

Kalibrering8

Garanti.....8

Tjeneste.....8

Feilsøking9

SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

- Bruk kun denne testeren til sitt formål
- Ikke blås røyk eller væske inn i munnstykket, da dette kan skade sensoren
- Før testing: Vent 20 minutter etter drikking eller spising og 3 minutter etter røyking
- Denne testeren bruker kun AA alkaliske batterier
- Slå testeren av før du tar ut batteriene
- Oppbevar ikke denne testeren i ekstrem varme eller i ekstrem kulde
- Bruk denne testeren innenfor omgivelsestemperaturområde fra 0 til 50 ° C
- Demonter ikke testeren, da dette kan forårsake skade og gjøre garantien ugyldig
- Hold magneter eller mobile enheter vekk fra testeren å få færrest mulig elektromagnetiske forstyrrelser
- Vær sikker på at utblåsningsnettlet ikke er tildekket på noen måte når en blåsetest utføres
- Bruk alltid et munnstykke når det blåses inn testeren

INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte DRIVESAFE™ personlig promillemåler, en enhet som er utformet for din sikkerhet.

Denne testeren måler konsentrasjonen av alkohol i ånden. I noen tilfeller kan det ta opptil 60 minutter å nå den høyeste konsentrasjonen av alkohol i ånden etter siste inntak av alkohol.

Hver person reagerer unikt på forbruket av alkohol og kan bli svekket på et punkt under den lovlige grensen.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Salg av DRIVESAFE personlig promilletester er på den uttrykkelige forutsetningen at verken produsenten eller forhandleren av enheten skal holdes ansvarlig for nøyaktigheten av noen promilletestavlesing hentet fra enheten, og heller ikke ansvarlig for eventuelle tap, skade eller andre konsekvenser som fører til, direkte eller indirekte, fra bruken av denne.

KOMME I GANG

DRIVESAFE personlig promillemåler er enkel å bruke. Konsentrasjonen av alkohol i ånden avlesningen er utstyrt med en digital skjerm, søylediagram og fargeindikasjon.

Med en-knapps drift og batteristrøm, er denne testeren en perfekt følgesvenn.

Deler og grunnleggende funksjoner i testeren illustreres som følger:



For å aktivere en ny tester, trekk ut plastdelen fra batterirommet.

DRIFT

DRIVESAFE personlig promillemåler er enkel å bruke og forstå.

PÅ

Trykk på strømknappen en gang for å slå på testeren.

WAIT (Vent) vises kort under oppstarts sekvensen.

KLAR

READY (Klar) vises med et grønt baklys når testeren er klar til bruk.

TEST

Sett inn et nytt munnstykke og blås jevnt inn i det i 5 sekunder. En tone høres for å indikere riktig flyt av pusten.

AVBRYT

En skikkelig prøve av pusten ble ikke gitt. Test igjen.

LESER

For å indikere konsentrasjonen av alkohol i ånden rekkevidde gir skjermen en digital avlesing uttrykt i mg/L, sammen med et søylediagram og en farge bakgrunnsbelysning.

AV

DRIVESAFE testeren vil automatisk slå seg av etter en periode med inaktivitet. For å slå den av manuelt, trykk på strømknappen to ganger i rask rekkefølge.

TESTING I NORMALE TILSTANDER

MERK: For å oppnå nøyaktige resultater, sett inn et nytt munnstykke hver gang DRIVESAFE testeren brukes.

1. Slå på testeren og vente på at **READY** (Klar) skal vises.
2. Blås jevnt og kontinuerlig inn i munnstykket i 5 sekunder.
En kontinuerlig tone vil lyde for å angi riktig pust flyt.
Hvis pustepróven er periodisk, for hard eller for myk, vil flere pip høres og **ABORT** (Avbryt) vil vises på displayet.
Vent til **READY** (Klar) vises og prøv testen på nytt.
3. Slutt å blåse når tonen slutter og du hører et klikk som indikerer at blåsepróven er fullført.

DRIVESAFE testeren vil analysere prøven og vise konsentrasjonen av alkohol i ånden resultat i løpet av få sekunder.

FORSIKTIG!

- **Vær oppmerksom på at alkohol er til stede i mange produkter som pustuspray, munnvann og medisin, samt i visse matvarer og drikkevarer, som kan forvreng konsentrasjonen av alkohol i ånden resultatene**
- **Før testing: Vent 20 minutter etter å ha spist eller drukket og 3 minutter etter røyking**

TESTING I ET KALDT MILJØ

Når det blåses gjentatte ganger i et kaldt miljø (under 10° C), kan kondensdråper oppstå inne i blåsekanalen.

Når en test utføres, vipp tester som vist:



Etter at flere blåsetester er utført, blås raskt inn i munnstykket for å fjerne eventuell kondens.

MERK: Bruk alltid et nytt munnstykke når det blåses inn i testen.

BATTERISTRØM

DRIVESAFE personlig promilletester krever 2 alkaliske AA-batterier for drift.

Ved produksjon er plastfliken plassert mellom batteriet og den elektriske tilkoblingen for å spare batteriet under transport og lagring.

For å betjene testeren for første gang, dra plastfliken ut fra batterirommet, som er tilgjengelig på baksiden av testeren.

Testeren kan utføre over 1000 tester med ett sett nye batterier.

BATTERISTYRKEINDIKATOR

En indikator for batteristyrke vises nederst i høyre hjørne av skjermen når DRIVESAFE testeren er slått på. Når batteristyrkeindikatoren begynner å blinke må batteriene byttes.

Hvis **E01** feilmeldingen vises på skjermen er det for lite strøm til å fortsette driften av testeren.

BATTERIINSTALLASJON

Slå testeren av før du tar ut batteriene. For å installere nye batterier, ta av batteridekselet ved å trykke ned  og skyve dekselet tilbake.

SERTIFISERING

DRIVESAFE personlig alkohol tester og andre promillemåleprodukter fra Alcohol Countermeasure Systems er i samsvar med internasjonale standarder for funksjon og sikkerhet.

KALIBRERING

For å opprettholde nøyaktighet krever DRIVESAFE testeren kalibrering hvert år fra den første datoen for bruk. Når kalibreringen må utføres vil **CAL** vises på displayet. Hvis testeren trenger en kalibrering, ta kontakt med et autorisert servicesenter.

GARANTI

DRIVESAFE personlig alkohol testeren er garantert mot defekter i materialer og utførelse i 1 år fra kjøpsdato. I garantiperioden godtar Alcohol Countermeasure Systems å erstatte eller reparere eventuelle enheter eller delen som i sin dømmekraft er funnet å være defekt, gitt at mangelen ikke skyldes skade eller misbruk.

TJENESTE

Testere som krever service skal pakkes forsvarlig og sendes forhåndsbetalt til et autorisert servicesenter. Kontakt Alcohol Countermeasure Systems for mer informasjon:

E-post: service@acs-corp.com

Nettsted: acs-corp.com

FEILSØKING

HVIS TESTEREN: SÅ:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Slår seg ikke på | <ul style="list-style-type: none">• Hvis du bruker den for første gang må du fjerne den lille plastikkfliken fra batterirommet• Skifte batterier |
| Viser uregelmessige resultater | <ul style="list-style-type: none">• Bytte munnstykket. Bruk varenummer <i>95-000145</i> for å bestille flere munnstykker fra ACS• Sjekk om CAL blinker på displayet. Dette indikerer at en kalibrering er nødvendig. Selv om du kan fortsette å bruke testeren er det sterkt anbefalt at du sender den til kalibrering umiddelbart• Hvis du har spist eller røkt før du tar testen, gurgle og svelg kaldt vann for å fjerne eventuelle forurensninger fra munnen, eller vent i minst 20 minutter og gjenta testen |

- | | |
|---------------------------------|---|
| CAL blinker på displayet | <ul style="list-style-type: none">• Testeren trenger en kalibrering; kontakt et servicesenter• Testeren bør kalibreres hvert år fra den første datoen for bruk• CAL kan blinke selv om testeren ikke trenger en kalibrering hvis du tar ut batteriene uten å slå av testeren |
|---------------------------------|---|

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Har et tett eller skittent munnstykke | <ul style="list-style-type: none">• Bytte munnstykket• Bruk varenummer <i>95-000145</i> for å bestille flere munnstykker fra ACS |
|---------------------------------------|---|

- | | |
|----------------------------|---|
| Viser feilkoden E01 | <ul style="list-style-type: none">• Nye batterier er nødvendig; skift batterier |
|----------------------------|---|

- | | |
|---|--|
| Viser disse feilkodene:
E02 + E05 til E11 | <ul style="list-style-type: none">• Disse feilene kan oppstå under oppstarts sekvensen og indikerer at testeren trenger service. Kontakt ACS for retur-prosedyre |
|---|--|

E03 + E04

- Omgivelsestemperaturen er utenfor driftstemperaturområde fra 0 til 50 ° C
- Kontroller at enheten brukes innenfor riktig temperaturområde. Hvis problemene vedvarer, kontakt ACS

E12

- Omgivelsestemperaturen er utenfor driftstemperaturområde på 20 til 30 ° C under kalibrering
- Sørg for at enheten blir kalibrert innenfor riktig temperaturområde. Hvis problemene vedvarer, kontakt ACS

