

ALCO-SCREENTM
ПАССИВНЫЙ АЛКОТЕСТЕР



Краткое
руководство

Сертификация

Устройство устойчиво к помехам, создаваемым в числе прочего и нежелательными действиями. Для получения более детальной информации следует связаться с ACS.



© 2012 - 2014 Alcohol Countermeasure Systems

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOSCAN а также **"Molly"** являются торговыми марками Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc используются по лицензии. Alcohol Countermeasure Systems является коммерческим обозначением of Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

Информация, представленная в данном документе, является собственностью Alcohol Countermeasure Systems, и все права на неё защищены. Никакое копирование и распространение содержащихся в документе сведений не допускается без письменного разрешения Alcohol Countermeasure Systems.

ALCO-SCREEN – это индикаторный определитель алкоголя пассивного действия и не требующий применения мундштуков или активного содействия проверяемого. Прибор способен уловить наличие алкоголя в окружающем воздухе, что делает его очень полезным для использования в школах, барах, медицинских учреждениях, а также в качестве средства обеспечения промышленной безопасности. Прибор оснащён одной-единственной кнопкой; благодаря этому он очень прост и удобен в применении даже в темноте или при работе в перчатках. Пределы рабочей температуры: от 5 до 50 °C (41 до 122 °F).

ПИТАНИЕ

Источником питания индикаторного прибора ALCO-SCREEN требуются 4 батарейки AA. Для вставки или замены батареек следует снять заднюю крышку предварительно оттянув защёлку. Заряда новых батареек хватает для проведения 10000 проверок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Включите прибор однократным нажатием кнопки.
2. После включения устройства автоматически запускается режим самодиагностики. Эта функция предусмотрена для повышения надёжности и осуществляет диагностику параметров насоса, светодиодных индикаторов, а также проверяет заряд батареек. По завершении процесса статусный светодиодный индикатор оповещает о готовности прибора к работе.
3. Нажмите на кнопку для отбора воздушной пробы на анализ. Послышится тоновый сигнал.
4. По завершении отбора воздушной пробы мигание жёлтого светодиодного индикатора оповестит начале анализа порции воздуха поступившей к сенсору прибора.
5. Светодиодная панель выдаёт результат определения алкоголя в пределах пороговых значений.
6. По окончании стадии анализа мигание зелёного статусного индикатора оповестит о готовности прибора к следующему тестированию.
7. Прибор выключается быстрым двукратным нажатием кнопки.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ (только в модификации ALCO-SCREEN M)

Подключите кабель USB к микро USB порту, расположенному под крышкой батарейного отсека.

Приложение следует применять согласно инструкциям.

